

Oprogramowanie wyjść centrali INTEGRA

Strona:

1

Nr	Nazwa wyjścia	Typ wyjścia	Czas działania	Wyśw. stanu	Pol.+	Pulsujące	Zatrzaszk	Man. LCD	Str./Klaw.	Kas. w Str.	Kasowanie alarmu ze stref	Komentarz
1	zas. SPW-100	2: Alarm poż/włam.	5 min. 0 sek. 0	0	X			wejścia: 1-5,23-24,49	0=7	1=32	1=32	zas. SPW-100
2	zas. PIR sal/syp	41: Zasilanie	20 min. 0 sek. 0	0	X		X					zas. PIR sal/syp
3	zas. PIR pok/hol	41: Zasilanie	0 min. 30 sek. 0	0	X							zas. PIR pokój/hol
4	zas. Basic GSM	41: Zasilanie	0 min. 30 sek. 0	0	X		X					zas. BASIC GSM2
5	sms alarm mieszk	1: Alarm włamaniowy	0 min. 1 sek. 0	0	X		X	wejścia: 2+5,21,49	0=7	1=32	1=32	out na BasicGSM we5 - sms alarm mieszkanie
6	sms alarm kom.	1: Alarm włamaniowy	0 min. 0 sek. 0	0	X		X	wejścia: 1	0=7	1=32	1=32	out na BasicGSM we1 - sms alarm komórka lok.
7	sms zal. pralka	13: Alarm techniczny	0 min. 1 sek. 0	0	X		X	wejścia: 20				out na BasicGSM we2 - sms na zalanie pralka
8	sms. zal. laz.	13: Alarm techniczny	0 min. 1 sek. 0	0	X		X	wejścia: 22				out na BasicGSM we3 - sms zalanie lazienka
9	sms zal. kuchnia	13: Alarm techniczny	0 min. 1 sek. 0	0	X		X	wejścia: 17,25				out na BasicGSM we4 - sms zalanie kuchnia + zmywarka
10	sms pożar mieszk	13: Alarm techniczny	0 min. 1 sek. 0	0	X			wejścia: 24				out na BasicGSM we6 - sms zadymienie mieszkanie
11	Wyjście 11	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
12	Wyjście 12	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
13	Wyjście 13	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
14	Wyjście 14	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
15	sms czuwa	46: Iloczyn logiczny wyjść	0 min. 30 sek. 0	0	X			wyjścia: 62-63				out na Basic GSM we7 - sms czuwa
16	sms nie czuwa	46: Iloczyn logiczny wyjść	0 min. 30 sek. 0	0	X			wyjścia: 62,64				out na Basic GSM we8 - sms nie czuwa
17	Wyłącz wszystko	24: Przelącznik MONO	0 min. 0 sek.* 0	0	X			wejścia: -		1=32		ośw wył all
18	Włącz wszystko	24: Przelącznik MONO	0 min. 0 sek.* 0	0	X			wejścia: -		1=32		ośw wł all
19	Ośw. hol drzwi	46: Iloczyn logiczny wyjść	0 min. 1 sek. 0	0	X			wejścia: 60-61				ośw. hol
20	Ośw. salon	24: Przelącznik MONO	0 min. 0 sek.* 0	0	X			wejścia: -		1=32		ośw. salon
21	Ośw. balkony	24: Przelącznik MONO	0 min. 0 sek.* 0	0	X			wejścia: -		1=32		ośw. balkony
22	puszAC/girlandy	24: Przelącznik MONO	0 min. 1 sek. 0	0	X			wejścia: -		1=32		listwa AC230V gniazda 1-3
23	AC 4-6/choinka	24: Przelącznik MONO	0 min. 1 sek.* 0	0	X			wejścia: -		1=32		listwa AC230V gniazda 4-6
24	Ośw. kuchnia	24: Przelącznik MONO	0 min. 0 sek.* 0	0	X			wejścia: -		1=32		ośw. kuchnia
25	Ośw. garderoba	24: Przelącznik MONO	0 min. 0 sek.* 0	0	X			wejścia: -		1=32		ośw. garderoba
26	Ośw. hol#1#2	24: Przelącznik MONO	0 min. 0 sek.* 0	0	X			wejścia: -		1=32		ośw. hol#1 i hol#2
27	Ośw. kin. syp.	24: Przelącznik MONO	0 min. 0 sek.* 0	0	X			wejścia: -		1=32		ośw. kinkiety sypialnia lewy i prawy
28	Ośw. sufit syp.	24: Przelącznik MONO	0 min. 0 sek.* 0	0	X			wejścia: -		1=32		ośw. sufit sypialnia
29	ledy hol/kuchnia	24: Przelącznik MONO	0 min. 0 sek.* 0	0	X			wejścia: -		1=32		ledy sufit hol i kuchnia
30	ledy salon	24: Przelącznik MONO	0 min. 0 sek.* 0	0	X			wejścia: -		1=32		ledy salon
31	ledy sypialnia	24: Przelącznik MONO	0 min. 0 sek.* 0	0	X			wejścia: -		1=32		ledy sypialnia
32	went. lazienka	24: Przelącznik MONO	0 min. 0 sek.* 0	0	X			wejścia: -		1=32		wentylacja lazienka + ledy
33	Wyjście 33	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
34	Wyjście 34	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
35	Wyjście 35	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X		X					
36	Wyjście 36	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
37	Wyjście 37	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
38	Wyjście 38	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
39	Wyjście 39	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
40	Wyjście 40	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X		X					
41	Wyjście 41	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
42	Wyjście 42	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
43	Wyjście 43	0: Niewykorzystane	0 min. 0 sek. 0	0	X							
44	Wyjście 44	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
45	Wyjście 45	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
46	Wyjście 46	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
47	Wyjście 47	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
48	Wyjście 48	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
49	Wyjście 49	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X		X					
50	Wyjście 50	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
51	Wyjście 51	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
52	Wyjście 52	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
53	Wyjście 53	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
54	Wyjście 54	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
55	Wyjście 55	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
56	Wyjście 56	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
57	Wyjście 57	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
58	Wyjście 58	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
59	Wyjście 59	0: Niewykorzystane	0 min. 30 sek. 0	0	X							
60	ruh hol	14: Naruszenie wejścia	0 min. 1 sek. 0	0	X			wejścia: 49				
61	timer ośw hol	26: Timer	0 min. 30 sek. 0	0	X			timery: 1				
62	spr stanu	14: Naruszenie wejścia	0 min. 1 sek. 0	0	X			wejścia: 14				
63	czuwa	21: Wskaźnik czuwania	0 min. 30 sek. 0	0	X					1		
64	nie czuwa	21: Wskaźnik czuwania	0 min. 30 sek. 0	0	X					1		